



Table of Contents

| Important Safeguards 3 | |
|---|--|
| Before Your First Use 5 | |
| Know the Parts of Your Hot Air Popcorn Maker6 | 81sgnsdər səsəsi |
| Using Your Hot Air Popcorn Maker 7 | Retour pour services ou réparations 17 |
| Cleaning Your Hot Air Popcorn Maker 10 | 31 an an 'b sètimil sitnarat |
| Popcorn Recipes11 | Recettes de maïs soufflé1 |
| Limited Warranty 16 | Vettoyage de votre 5. Selateur de maïs à air chaud |
| To Return for Service | Jtilisation de votre 7 pusda air chaud 7 |
| | es composantes de votre de la composantes de votre de la composantes de votre de la composante de la composa |
| | d noitesilitu ərsimərq ərtov tasv |
| | mportantes mesures de sécurité 3 |

Table des matières

chaud, dans un four chaud, ni à leur proximité.

- comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes. 10. Ne mettez pas l'appareil sur un réchaud à gaz ou électrique
- 9. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un
 - électriques ou des blessures corporelles. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

7. Lutilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, des décharges

vérification, réparation ou réglage.

6. Ne faites fonctionner aucun appareil dont le cordon ou la fiche a été endommagé, s'il a mal fonctionné, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon. Retournez l'appareil au service de réparation agréé le plus proche pour

nettoyer. Ne faites fonctionner aucun annareil dont le cordon or

de la portèe des entants.

Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez toujours l'appareil se refroidir avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces et avant de le

la fiche ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide. Une étroite surveillance s'impose lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité. Gardez cet appareil hors

électrique et de blessure corporelle, ne mettez pas le cordon,

- ou les boutons. La hotte et la petite pelle/chauffe-beurre deviendront chaudes en cours de fonctionnement de l'appareil. 3. Pour vous protéger contre tout risque d'incendie, de décharge
 - 2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées
- Lorsque vous utilisez des appareils électriques, certaines mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, y compris celles-ci :

 Lisez bien toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

DE ZECNKILE IWBOKLYNLEZ WEZNKEZ

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. Read all instructions carefully before use.

- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs. Canopy and Kernel Scoop/Butter Warmer will become hot during popping.
- 3. To protect against fire, electrical shock, and injury to persons do not immerse cord, plug or popcorn maker in water or other liquids.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Keep out of reach of children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let the cord hang over the table edge, or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Do not use this appliance for other than intended use.
- 12. Extreme caution must be used unloading popcorn, or when moving an appliance containing hot oil or other liquids.

- 13. Canopy and Kernel Scoop/Butter Warmer must be in place before plugging in unit.
- 14. This unit pops with hot air. Do not place oil, shortening, butter, or margarine in the popping chamber. Use of these substances will cause hazards and will damage the unit.
- 15. To disconnect, turn switch to "OFF" (O), then remove plug from wall outlet.
- 16. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
- 17. Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

POWER CORD INSTRUCTIONS

- 1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
- 2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- 3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
- 4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

on les taire trébucher.

- précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants
 - de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon. 2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque

D. YTIWENLYLION INSLKINGLIONS ON THE COKDON

FOOR USERVEZ CES INSTRUCTIONSCONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

est pranché sur une prise.

- 17. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il
 - endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil.
 - d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait
 - (O) puis retirez la fiche de la prise murale. 16. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon
- dangers et endommagera l'appareil. 15. Pour débrancher l'appareil, tournez l'interrupteur sur ARRÊT
- pas d'huile, de shortening, de beurre ni de margarine dans la chambre à éclater. L'utilisation de ces substances présente des
- avant de brancher l'appareil. 14. Le maïs est soufflé à l'air chaud dans cet appareil. Ne mettez
- déversez du maïs soufflé chaud ou lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile ou des liquides chauds.

 13. La hotte et la petite pelle/chauffe-beurre doivent être en place
 - lesquelles il a ète conçu. 12. Vous devez faire preuve d'extrême prudence lorsque vous
 - 11. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour

Déballez l'éclateur de maïs à air chaud avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage. Pour enlever la poussière qui aurait pu s'accumuler pendant l'emballage, essuyez simplement l'extérieur de l'éclateur de maïs à air chaud à l'aide d'un chiffon propre et humide. N'immergez pas l'éclateur de maïs à air chaud, le cordon ou la fiche dans l'eau ni aucun autre liquide.

Avant votre première utilisation

électricien agréé si nécessaire.

AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un

fiche de quelque façon.

elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la

- dans une prise correctement installée. 3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si
- que l'autre). 2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée
- 1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large

FICHE POLARISÉE

on aux raccords de l'appareil.

ou au dos de l'appareil). 4. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise

moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous

3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au

POLARIZED PLUG

- 1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
- 2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
- 3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.


WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

Before Your First Use


Carefully unpack the Hot Air Popcorn Maker and remove all packaging materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, simply wipe the Hot Air Popcorn Maker's exterior with a clean, damp cloth. Do not immerse the Hot Air Popcorn Maker, cord or plug in water or any other liquid.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES: 120 $\rm V$, 60 $\rm Hz$, 1500 WATTS, C.A. SEULEMENT

Know the Parts of Your Hot Air Popcorn Maker



RATING: 120V, 60Hz, 1500 WATTS, AC ONLY $\bf 6$




Les composantes de votre éclateur de maïs à air chaud

BC-2973CR U&C-2014.indd 6 14-09-08 5:25 PM

Placez un bol de 6 L (6 pintes) ou plus grand sous le chute trontal. Le bol résistant à la chaleur ne doit pas être de plus de 15 cm (6 po) de haut, afin que l'air puisse circuler librement sous la chute frontal. Un bol dont le diamètre de partie supérieure est d'au moins 30 cm (12 po) est recommandé. Si vous utilisez un bol en plastique, assurez-vous qu'il résistera à la chaleur sans fondre. Un bol en métal peut devenir chaud mais gardera le mais soufilé plus chaud.

IMPORTÀNT : N'utilisez pas de maïs pour tour à micro-ondes dans cet éclateur de maïs à air chaud. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec des grains de maïs réguliers ou de qualité supérieure.

ATTENTION : N'ajoutez aucun autre ingrédient aux grains ni dans la chambre à éclater, comme de l'huile, du shortening, du beurre, de la margarine, du sel ou du sucre car cela endomnagerait l'appareil.



À l'aide de la petite pelle/chauffe-beurre incluse, mettez UNE MESURE ET DEMIE de grains de maïs frais. Ne remplissez jamais l'appareil au-delà de d'une mesure et demie de niveau (100 mL/ 1/3 tasse) de grains. Utilisez toujours la petite pelle/chauffe-beurre incluse pour remplir l'appareil. (fig. 1)

compton: ATTENTION: Ne branchez ni ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.

I. Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau, comme une table ou un


Utilisation de votre éclateur de maïs à air chaud

Using Your Hot Air Popcorn Maker

1. Place your Hot Air Popcorn Maker on a flat, level surface, such as a table or countertop.

CAUTION: Never plug in or operate unit when empty.

2. Using the included Kernel Scoop/Butter Warmer, add ONE HEAPING MEASURE of fresh popcorn kernels. Never fill the unit with more than one heaping measure (100ml / 1/3 cup) of kernels. Always use the Kernel Scoop/Butter Warmer provided to fill the unit. (fig. 1)




CAUTION: Do not add any other ingredients to the kernels or Popping Chamber such as: oil, shortening, butter, margarine, salt or sugar, as damage will occur.

IMPORTANT: Do not use microwave popcorn in this Hot Air Popcorn Maker. This unit is designed to be used with regular or premium popcorn kernels.

- 4. Place a 6L (6 qt.) or larger bowl under the Front Chute. The heat-resistant bowl should not be more than 15cm (6 inches) high, so that air can circulate freely under the Front Chute. A bowl with a top diameter of at least 30cm (12 inches) is recommended. If a plastic bowl is used, be sure it will withstand heat without melting. A metal bowl may become hot to the touch, but will keep popcorn warmer.
- 5. Ensure the clear Canopy is securely placed on top of the Base.

7. For buttered popcorn, add up to 2 tablespoons of SOFT butter or margarine into the Kernel Scoop/ Butter Warmer.

NOTE: Refrigerated butter will not melt during the short popping period. Butter melting results may vary depending on



quality, quantity and temperature of butter/margarine and popping time of kernels.

IMPORTANT: Never turn on your Hot Air Popcorn Maker without the Kernel Scoop/Butter Warmer in position on the Canopy.

8. Plug cord into a 120 Volt 60 Hz AC-only outlet. Turn the On/Off Switch to the "ON" (I) position. The kernels will take a few minutes to heat before popping begins. Never leave unit unattended and always ensure the Canopy and Kernel Scoop/Butter Warmer are properly in place while the unit is plugged in.

CAUTION: Occasionally, hot kernels may be thrown from the Popping Chamber. To avoid any contact with hot kernels, keep face and hands away from the Front Chute and keep children away from the unit.

9. The popping cycle is complete when the popping sound becomes infrequent or less intense (Approximately 2-3 seconds between pops). To avoid burning your popcorn, immediately press the On/Off Switch to the "OFF" (O) position. Unplug the unit from the wall outlet.

NOTE: Due to variances in the popcorn type, freshness, and moisture content, some popped or unpopped kernels may remain in the Filling Chute after popping has stopped. To prevent scorching, turn the On/Off Switch to the "OFF" (O) position and unplug without waiting for these kernels to clear from the Popping Chamber.

५ . ड्रेग

circulaire du haut du couvercle.

2 cuillers à table de beurre ou de pentre, ajoutez un maximum de Pour obtenir du mais souffle au

beurre à l'intérieur de l'ouverture

Placez la petite pelle/chaufte-

pelle/chauffe-beurre.

durée d'éclatement des grains. selon la qualitè, la quantitè, la température du beurre ou de la margarine et la

IMPORTANT: Ne mettez jamais votre éclateur de mais en marche sans la

de fonctionnement requise. Les résultats de fonte du beurre peuvent varier

petite pelle/chauffe-beurre en place sur la hotte.

Branchez le cordon sur une prise de CA de 120 volts, 60 Hz seulement.

dne je ja potte et ja petite pelie/chaufte-beurre sont bien en place lorsque

Ne laissez Jamais l'appareil sans surveillance et assurez-vous toujours brendront quelques minutes à chautter avant de commencer à éclater.

Tournez l'interrupteur Marche/Arrêt sur MARCHE (I). Les grains

8

immédiatement l'interrupteur de Marche/Arrêt sur ARRET (O).

re cycle d'éclatement est complèté lorsque le son d'éclatement

ATTENTION: Partois, des grains chauds peuvent être projetés de la

entre les éclatements). Pour éviter de brûler le mais soutflé, mettez se fait moins fréquent ou moins intense (environ 2 à 3 secondes

le visage et les mains éloignés du couvercle trontal et gardez les entants à chambre à éclater. Pour éviter tout contact avec des grains chauds, gardez

Débranchez l'appareil de la prise murale.

l'écart de l'appareil.

L'appareil est branche.

KEMARQUE: Le deurre rétrigère ne tondra pas durant la courte période margarine RAMOLLI dans la petite

la base. Assurez-vous que la hotte transparente est placée en toute sécurité sur

(48.2).

IMPORTANT : Si la petite pelle/chaufte-beurre a été utilisée pour fondre du beurre ou de la margarine, lavez-la et essuyez-la bien avant de l'utiliser pour mesurer les grains pour votre prochaine fournée.

Assurez-vous que la chambre à éclater à éclater est vide et que l'appareil est débranché et froid. Essuyez soigneusement la chambre à l'aide d'un linge doux et humide et l'appareil est prêt à être utilisé à nouveau.

chauffe-beurre.

AVERTISSEMENT: Le fait de ne pas laisser l'appareil refroidir après avoir fait une fournée de maïs soufflé peut déformer la hotte et le

ATTENDEZ TOUJOURS AU MOINS 15 MINUTES AVANT DE FAIRE ÉCLATER UNE SECONDE FOURNÉE DE MAÏS SOUFFLE. Cela permettra à l'appareil de refroidir et au thermostat interne de se réinitialiser. Après chaque fournée, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de retirer la hotte.

Fournées additionnelles

réfrigérateur.

CONSEIL: Pour aider à préserver la teneur en eau des grains, rangez-les toujours dans un contenant étanche à l'air à température ambiante ou au

prudemment la hotte. Versez le reste de maïs soufflé dans le bol et remettez immédiatement la hotte sur l'appareil. Cette hotte doit être refroidie sur l'appareil pour éviter toute malformation.

10. À l'aide de gants de cuisine, retirez


opareil 🕳

ATTENTION: Certains grains peuvent continuer d'éclater même après que l'appareil a été débranché. Assurez-vous que tout éclatement s'est arrêté avant de retirer le la hotte et la petite pelle/chauffe-beurre.

grains ne sortent de la chambre à éclater.

REMARQUE: En raison des divers types de maïs à souffler, de leur niveau de fraîcheur, de leur teneur en eau et de leur contenu, certains grains soufflés ou non soufflés peuvent rester dans la chute de remplissage une fois que l'éclatement s'est arrêté. Pour éviter de les brûler, tournez l'interrupteur de Marche/Arrêt sur ARRÈT (O) et débranchez l'appareil sans attendre que ces

CAUTION: Some kernels may continue to pop even after the unit is unplugged. Make sure all popping has stopped before removing the Canopy and Kernel Scoop/Butter Warmer.



10. Using oven mitts or hot pads, carefully remove the Canopy. Pour the remaining popcorn into the bowl and then immediately place the Canopy back on the unit. The Canopy must be cooled on the unit to avoid malformation.

TIP: To help retain the moisture content of the kernels, always store in an airtight container at room temperature.

Additional Batches

1. **ALWAYS WAIT AT LEAST 15 MINUTES BEFORE POPPING A SECOND BATCH OF POPCORN.** This will allow the unit to cool and the internal thermostat to reset. After each batch, unplug the unit and allow it to cool before removing the Canopy.

WARNING: Failure to allow the unit to cool down after making a batch of popcorn can warp the canopy and/or butter warmer.

2. Check to make sure the Popping Chamber is empty and the unit is unplugged and cool. Carefully wipe the Popping Chamber clean with a soft damp cloth and the Hot Air Popcorn Maker is ready to use again.

IMPORTANT: If the Kernel Scoop/Butter Warmer was used to melt butter or margarine, wash, rinse and dry it thoroughly before using to measure kernels for your next batch of popcorn.

Cleaning Your Hot Air Popcorn Maker

Be sure the Hot Air Popcorn Maker is unplugged and fully cooled before cleaning.

1. Remove the Canopy and Kernel Scoop/Butter Warmer from Base and wash with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

WARNING: DO NOT PLACE ANY PARTS IN THE DISHWASHER.

2. Use a damp cloth or sponge to wipe the Base, Popping Chamber and Filling Chute clean. Dry with a soft cloth. Do not use abrasive cleansers or scouring pads.

IMPORTANT: Never immerse Base, cord or plug in water or any other liquid.

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly must be performed by a qualified appliance repair technician.

Cet appareil requiert peu d'entretien. Il ne contient aucune pièce réparable par l'usager. N'essayez pas de le réparer vous-même. Tout entretien qui requiert un démontage doit être effectué par un technicien de réparation d'appareils ménagers agréé.

Instructions d'entretien pour l'usager

IMPORTANT : Ne mettez jamais la base, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

 Wettoyez la base, la chambre à éclater et la chute de remplissage à l'aide d'un linge ou d'une éponge humide. Essuyez à l'aide d'un linge doux.
 N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de tampons à récurer.

WAÏS DANS LE LAVE-VAISSELLE.

AVERTISSEMENT : NE METTEZ AUCUNE PIÈCE DE L'ÉCLATEUR DE MAÏS DANS LE LAVE-VAISSELLE

I. Retirez la hotte et la petite pelle/chauffe-beurre de la base et lavez-les à l'eau chaude savonneuse. Rincez et essuyez bien.

Veillez à ce que l'éclateur de maïs à air chaud soit débranché et qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.

Nettoyage de votre éclateur de maïs à air chaud

Recettes de mais soutile

MAÏS SOUFFLÉ AU CARAMEL ET AUX NOIX

3 tasses de noix en moitiés et en morceaux Betty Crocker^{mc}

Solution of a notation of the solution of the Préparation: 20 minutes

remuant Jusqu'à ce que le melange soit mousseux, Versez la preparation encore 5 minutes et retirez du feu. Incorporez le bicarbonate de soude en Jusqu'à ce que des bulles apparaissent sur le bord. Poursuivez la cuisson

entièrement et rangez dans un contenant étanche.

mais soit enrobé uniformément.

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/4 tasse de sirop de maïs lèger 1/2 tasse de beurre ou de margarine

10 tasses de mais souffle non sale

1/2 c. à thé de sel

I tasse de cassonade

ancige ani le melange de mais et de noix; remuez le tout jusqu'à ce que le et le sel dans une casserole 2,0L à feu moyen en remuant de temps à autres, de 13 x 9 x 2 pouces. Faites curre la cassonade, la margarine, le sirop de mais sontilie et de noix et disposez-les dans deux plats rectangulaires non graissés Chauffez le four à 200°F (95°C). Divisez en deux les quantités de mais

Cuire pendant 1 heure en remuant à toutes les 15 minutes. Laussez retroidir

Popcorn Recipes

CARAMEL-NUT POPCORN

Prep Time: 20 Minutes Start to Finish: 1 Hour 20 Minutes

10 cups unsalted popped popcorn

3 cups Betty Crocker[™] walnut halves and pieces

1 cup packed brown sugar

1/2 cup butter or margarine

1/4 cup light corn syrup

1/2 teaspoon salt

1/2 teaspoon baking soda

- 1. Heat oven to 200 °F (95°C). Divide popcorn and walnut halves between 2 ungreased rectangular pans, 13x9x2 inches. Cook brown sugar, margarine, corn syrup and salt in 2-quart saucepan over medium heat, stirring occasionally, until bubbly around edges. Continue cooking 5 minutes; remove from heat. Stir in baking soda until foamy. Pour sugar mixture over popcorn mixture; toss until evenly coated.
- 2. Bake for 1 hour, stirring every 15 minutes. Cool completely. Store tightly covered.

GINGERBREAD POPCORN SNACK

Molasses and ginger are a sweet and spicy spin on popcorn.

Prep Time: 10 Minutes Start to Finish: 30 Minutes

10 cups lightly salted popped popcorn

1/2 cup butter or margarine

2 tablespoons molasses

2 teaspoons ground ginger

1 teaspoon ground cinnamon

1/4 teaspoon salt

- 1. Heat oven to 350 °F (175°C). Divide popcorn between 2 ungreased rectangular pans, 13x9x2 inches each.
- 2. Heat remaining ingredients in 1-quart saucepan over medium heat, stirring occasionally, until butter is melted. Pour over popcorn, tossing until completely coated.
- 3. Bake uncovered for 10 minutes, stirring after 5 minutes. Allow to cool for 10 minutes.

HERB-SEASONED POPCORN

Basil and oregano add Italian zest to this popcorn.

10 cups popped popcorn 1/4 cup margarine or butter, melted 1 teaspoon dried basil leaves 1/2 teaspoon dried oregano leaves 1/8 to 1/4 teaspoon cayenne pepper 2 tablespoons grated Parmesan cheese

1. Place popcorn in large bowl. In small bowl, combine margarine, basil, oregano and cayenne; pour evenly over popcorn. Sprinkle with Parmesan cheese; toss gently.

minutes. Laissez refroidir pendant 10 minutes.

soit complètement enrobé. 3. Faites cuire à découvert pendant 10 minutes, en remuant après 5

remuant de temps à autres, jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Versez la préparation sur le maïs soufflé et remuez le tout jusqu'à ce que le maïs

chacun. Chauffez le reste des ingrédients dans une casserole 1,0L à feu moyen en

Chauffez le four à 350° F (175° C). Répartissez le mais soufflé en quantités égales dans deux plats rectangulaires de $13 \times 9 \times 2$ pouces

1/4 c. thé de sel

l c. thé à cannelle moulue

2 c. thé de gingembre moulu

2 c. table de mélasse

 $1/\Sigma$ tasse de beurre ou de margarine

10 tasses de maïs soufflé légèrement salé

estunim 01 : notionales Objut à la fin in 13 de la fin d

et épicé au mais soufflé.

La mélasse et le gingembre donnent un goût à la fois sucré

COÇLER DE MAÏS SOUFFLÊ ET PAIN D'ÉPICE

Placez le maïs soufflé dans un grand bol. Dans une casserole lourde, faites fondre le beurre et les guimauves à feu moyen. Laissez cuire pendant 2 minutes et retirez du feu. Versez le mélange uniformément sur le maïs soufflé et remuez rapidement pour l'enrober. Ajoutez les bonbons. Les mains enduites de graisse, formez rapidement des boules de 2 ½ à 3 pouces à partir du mélange et insérez un bâtonnet dans chacune d'elles. Déposez sur du papier ciré et laissez figer à température ambiante pendant une heure avant de les emballer ou les ranger.

10 tasses de maïs soufflé 1/3 tasse de margarine ou de beurre 3 tasses de guimauves miniatures 1/2 bonbons ronds à saveur de fruits 12 bâtonnets de bois

Pour les offrir en présents, emballez chaque boule dans une pellicule de plastique ou cellophane et attachez le tout à l'aide d'un ruban.

CONFETTIS DE MAÏS SOUFFLÉ

Placez le maïs soufflé dans un grand bol. Dans un petit bol, mélangez margarine, basilic, origan et poivre de Cayenne; versez uniformément sur le maïs soufflé. Saupoudrez de fromage Parmesan et remuez légèrement le tout.

10 tasses de maïs soufflé

1/4 tasses de margarine ou de beurre, fondu(e)

1 c. thé de feuilles de basilic séché

1/2 c. thé de feuilles d'origan séché

1/8 à 1/4 c. thé de poivre de Cayenne

2 c. table de fromage Parmesan râpé

2 c. table de fromage Parmesan râpé

Le basilic et l'origan ajoutent un zeste d'italien à ce maïs soufflé.

MAÏS SOUFFLÉ ASSAISONNÉ AUX HERBES

CONFETTI POPCORN POPS

To give these as a gift, wrap each pop with plastic wrap or cellophane and tie with a ribbon.

10 cups popped popcorn 1/3 cup margarine or butter 3 cups miniature marshmallows 1/2 cup candy-coated, fruit-flavored, round candy pieces 12 wooden sticks

1. Place popcorn in large bowl. In heavy saucepan over medium heat, melt margarine and marshmallows. Cook for 2 minutes; remove from heat. Pour mixture evenly over popcorn; stir quickly to coat. Stir in candies. With greased hands, quickly shape popcorn mixture into 2 1/2 to 3-inch balls; insert stick into each ball. Place on waxed paper; allow to set at room temperature an hour before wrapping or storing.

GRANOLA POPCORN BARS

These delicious low-fat treats taste like caramel corn in the form of an easy-to-eat bar.

Prep Time: 30 Minutes

1/2 cup firmly packed brown sugar 1/2 cup light corn syrup 1/4 cup margarine or butter 4 cups low-fat granola ready-to-eat cereal 4 cups popped popcorn 1/3 cup golden raisins

- 1. Spray 13x9-inch pan with nonstick cooking spray.
- In nonstick Dutch oven, combine brown sugar, corn syrup and margarine; mix well. Bring to a boil over medium-high heat, stirring constantly.
- Stir cereal and popcorn into brown sugar mixture until well coated. Stir in raisins. Remove Dutch oven from heat; cool for 2 to 3 minutes. Spread in sprayed pan, pressing in firmly. Cool for 10 minutes or until set. Cut into bars.

Préparation : 30 minutes maïs soufflé au caramel sous forme de barre facile à manger. Cette délicieuse collation à faible teneur en matière grasse goûte comme du

BARRES DE CEREALES ET MAIS SOUFFLE

tout se fige. Découpez en barres. termement. Laissez retroidir encore 10 minutes ou jusqu'à ce que le

pendant 2 à 3 minutes. Etendez le tout dans le plat vaporisé en pressant qu'ils soient bien envobés. Retirez le faitout du feu et laissez retroidir

- Ajoutez les céréales et le maïs soufflé au mélange et remuez jusqu'à ce ebullition en remuant constamment,
 - la margarine; mélangez bien. A feu moyen-vif, portez le mélange à
 - Dans faitout antiadhésit, combinez la cassonade, le sirop de mais et
- Vaporisez un aérosol de cuisson antiadhésit dans un plat de 13 x 9 pouces.

4 tasses de céréales soufflées prêtes à manger

1/4 tasse de margarine ou de beurre 1/2 tasse de sirop de mais léger

1/3 tasse de raisins jaunes 4 tasses de mais soufflè

1/2 tasse de cassonade

retrigerateur Jusqu'à une semaine.

gouttelettes sur les barres.

Réfrigérez pendant 30 minutes environ ou jusqu'à ce que le tout soit ferme; pour faire les barres, coupez en 3 rangées de 3. Se conserve couvert au

maximale pendant 30 à 60 secondes et à découvert les copeaux de chocolat et l'huile; remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit onctueux. Répandez en

uniformément le mélange dans le plat. Dans un petit bol utilisable au four à micro-ondes, chauffez à puissance

Remuez jusqu'à ce que l'enrobage soit uniforme. Déposez à la cuillère dans le plateau. Les mains enduites de beurre, pressez fermement pour répartir

ce qu'il soit onctueux. Versez le mélange de beurre d'arachides et de miel sur le mélange de céréales.

maximale pendant 1 à 2 minutes et à découvert les pépites au beurre d'arachides et le miel en remuant le mélange à toutes les 30 secondes, jusqu' à

3. Dans un petit bol utilisable au four à micro-ondes, chauffez à puissance

d'aluminium. Vaporisez la feuille d'aluminium d'un aérosol de cuisson.

Dans un grand bol, mélangez céréales, arachides, raisins, mais soufflé et bretzels.

1. Recouvrez le fond et les côtés d'un plat carré de 9 pouces avec une feuille

1/4 c. thé d'huile de canola

2 c. table de copeaux de chocolat

1/4 tasse de miel

1/2 tasse pépites au beurre d'arachides

1/2 tasse de bâtonnets de bretzel

4 tasses de maïs soufflé

1/4 tasse de raisins

1/2 tasse d'arachides rôties à sec, hachées

 $1 \ \text{L}^{\text{m}}$ tasse de céréales de blé filamenté à la cassonade Fiber One

sətunim 21 : notharaqərq

céréales de blé filamenté à la cassonade Fiber One[™].

Essayez cette recette de maïs soufflé et beurre d'arachides préparée avec les

BARRES AU MAÏS SOUFFLÊ ET AUX ARACHIDES

POPCORN AND PEANUT BARS

Try this popcorn and peanut butter bar recipe made with Fiber One™ Brown Sugar Shredded Wheat cereal.

Prep Time: 15 Minutes Start to Finish: 45 Minutes

1 1/4 cups Fiber One™ Brown Sugar Shredded Wheat cereal

1/2 cup dry-roasted peanuts, chopped

1/4 cup raisins

4 cups popped popcorn

1/2 cup pretzel sticks, broken

1/2 cup peanut butter chips

1/4 cup honey

2 tablespoons chocolate chips

1/4 teaspoon canola oil

- 1. Line bottom and sides of 9-inch square pan with foil. Spray foil with cooking spray.
- 2. In large bowl, mix cereal, peanuts, raisins, popcorn and pretzels.
- 3. In small microwavable bowl, microwave peanut butter chips and honey uncovered on High for 1 to 2 minutes, stirring every 30 seconds, until smooth.
- 4. Pour peanut butter-honey mixture over cereal mixture. Stir to coat evenly. Spoon into pan. Using buttered fingers, press firmly so that mixture is even.
- 5. In small microwavable bowl, microwave chocolate chips and oil uncovered on High for 30 to 60 seconds; stir until smooth. Drizzle chocolate over bars.
- 6. Refrigerate for about 30 minutes or until firm. Remove mixture from pan; for bars; cut into 3 rows by 3 rows. Store covered in refrigerator up to 1 week.

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/ strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

pourraient ne pas vous concerner.

particuliers, accessoires ou indirects, par consequent, les limitations susmentionnées provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages egalement avoir d'autres droits selon l'endroit ou vous residez. Certains etats ou garantie. La presente garantie vous contère des droits juridiques prècis. Vous pouvez nue felle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la periode de la présente particulier, est rejetee, sauf dans la mesure ou cela est interdit par la loi, auquel cas implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage Joute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Joute garantie on indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires

des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale. deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La presente garantie contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, La presente garantie ne couvre pas les pieces suivantes, qui pourraient avoir ete

s il a ete endommage accidentellement ou intentionnellement. conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en détaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altèré, s'il a été inadequat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmètique normale ou un entretien La présente garantie ne couvre aucune détectuosité causée par l'accumulation

qui l'a reçu en cadeau à l'état neut. du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne Jone les recours relies à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat trais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous trais de port payés. composant de valeur egale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les

리라리라리라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라

composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas ou le meme produit ou que ce produit soit détectueux pendant la période de garantie, nous réparerons produit ou de tout composant détectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère période, votre recours exclusit se limite à la réparation ou au remplacement de ce a condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit

CARANTIE LIMITEE D'UN (1) AN

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario LAB 4K3 FORMULA BRANDS INC. Ou écrivez à du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE) 1-877-244-1110 21 vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le

signaletique.

du service, veuillez spécifier le « NUMERO DU MODELE », tel qu'indiqué sur sa plaque Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet

mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

L'avance le prix de la reparation, et après avoir reçu votre cheque ou votre

4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à

colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

3. After d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au

postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

FORMULA BRANDS INC.

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYE, à :

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS:

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to: FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.


- 2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.
- 3. To ensure prompt 'In-Warranty' service, be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).
- 4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

> For assistance regarding this appliance, please call 1-877-244-1110 between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday Or write FORMULA BRANDS INC. 9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

REPLACEMENT PARTS



PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE:

| PART | QTY | PRICE | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|-------|
| Kernel Scoop/Butter Warmer | | \$0.99 | |
| Canopy | | \$5.99 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |
| SHIPPING AND HANDLING TO | \$9.00* | | |
| SHIPPING AND HANDLING TO | \$15.00* | | |
| SUBTOTAL | | | |
| ADD 13% H.S.T. – CANADA ONL | | | |
| | | TOTAL | |

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to:

FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. -Parts Department 9033 Leslie Street, Unit #1 Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4K3

| | | | | , |
|-----|---|-----|-----|---|
| N.T | A | 3.4 | TO. | |
| | | | | |

ADDRESS

CITY

PROVINCE/STATE

POSTAL/ZIP CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

BC-2973 07/14

07-2014 BC-2973 Veuillez prévoir 3 à 6 semaines pour la livraison.

* Les codits d'expédition peuvent variers élon les suppléments pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer un courritel au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.

INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

 $\textbf{\textit{REWARGUE}}: \texttt{LORSQUE} \ \texttt{NOORS} \ \texttt{COMMANDEZ} \ \texttt{DES} \ \texttt{E}\text{'-}\texttt{I'} \ \texttt{NOORS} \ \texttt{DEAEZ} \ \texttt{JOINDRE} \ \texttt{UN WANDAT}$

Les prix peuvent changer sans préavis.


AIFTE BROVINCE/ETAT CODE POSTAL

VDDKESSE

WON

| _ | | | | |
|--|-----------|--|-----|-----------------------------|
| | | TOTAL | | |
| | | VIONTER 13 % DE TVH - CANADA SEULEMENT | | |
| ONLY CITY INDIVIDA | | | | TOTAL PARTIEL |
| Richmond Hill, Ontario, Canada L4B 4K3 | \$ 00°9T* | FRAIS D'ENVOI POUR LES ÉU. : | | |
| 9033 Leslie Street, Unit #1 | \$ 00'6* | EBVIS DJENVOI POUR LE CANADA: | | |
| Service des pièces | | | | |
| FORMULA BRANDS INC | | | | LATOT |
| FORMULA BRANDS INC. | | | | |
| : mandat libellé à l'ordre de | | | | |
| nu tangioi y na ,enoseab-ia | | | | |
| et envoyer le formulaire | | \$ 66'9 | | Hotte |
| des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir | | \$ 66'0 | | Petite pelle/chauffe-beurre |
| 21 vous voulez commander | TOTAL | PRIX | QŢĖ | PIÈCE |

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI :



PIÈCES DE RECHANCE